

ARTIKELNUMMERREGISTER

LASTBIL - ANLÄGGNING



Det finns alla möjligheter att komplettera Artikelregister med fler artiklar efter användarnas önskemål.

En förutsättning för att en Artikel skall införas är att denna är konkurrensneutral och med det inte bidrar till att begränsa möjligheterna för andra aktörer i branschen.

Sveriges Åkeriföretag kommer inte heller att skapa möjlighet till, eller verka för, att prissätta Artiklar i detta register.

Prissättning av Artiklar sker utom vår kontroll av respektive användare av registret.

Detta Artikelregister, i senast uppdaterade version, kommer att finnas tillgängligt att ladda ner på Sveriges Åkeriföretags hemsida:

www.akeri.se/om-oss/natverk/bygganlaggning

Register kommer även att vara tillgängligt via en länk på BEAst hemsida, www.beast.se

Önskemål om kompletteringar, eller övriga frågor gällande detta register, skickar ni, via e-post till någon av oss:

Marcus Wendel, e-post: marcus.wendel@akeri.se

08 – 687 44 53, 070 – 272 68 16

Svenerik Eriksson, e-post: svenerik.eriksson@akeri.se

054 – 13 66 10, 070 – 658 58 97

Beskrivning av register,

POSITIONER	=	BESKRIVNING
1	=	ANGER VILKEN BILTYP SOM SKALL ANVÄNDAS
2	=	ANGER ANTAL AXLAR PÅ VALD BILTYP
3 – 4	=	ANGER VILKEN TYP AV PÅBYGGNAD SOM SKALL ANVÄNDAS FÖR VALD LASTBILSTYP
5	=	ANGER VILKEN TYP AV SLÄP SOM SKALL ANVÄNDAS
6	=	ANGER ANTAL AXLAR PÅ VALD TYP AV SLÄP
7 – 8 – 9 – 10	=	BESKRIVER VAD LASTBIL/LASTBIL + SLÄP SKALL GÖRA/VAD DET ÄR MAN ÖNSKAR SKA PRISSÄTTA TILL KUND

Exempel:

Beställning av 3 axl lastbil med 5 axl släp för att transportera asfalt med en lastkapacitet på 37 ton (transporten att faktureras i ton):

(1/3/07/1/5/0108) = Artikelnummer: 1307150108

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Version 1.3 2013-11-22

SIDNUMMER:	INNEHÅLL:
1	BESKRIVNING AV ARTIKELREGISTER
2	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
3	LOGG FÖRÄNDRINGAR VS FÖREGÅENDE VERSION
4	ARTIKELREGISTER POSITION 1, BILTYP
5	ARTIKELREGISTER POSITION 2, ANTAL AXLAR PÅ VALD BILTYP
6 - 7	ARTIKELREGISTER POSITION 3-4, TYP AV PÅBYGGNAD FÖR VALD BILTYP
8	ARTIKELREGISTER POSITION 5, TYP AV SLÄP
9	ARTIKELREGISTER POSITION 6, ANTAL AXLAR VALD SLÄPTYP
10 - 19	ARTIKELREGISTER POSITION 7 – 10, TILLBEHÖR, TJÄNST



LOGG UPPDATERINGAR/FÖRÄNDRINGAR VS FÖREGÅENDE VERSION

UPPDATERING/FÖRÄNDRING	BESKRIVNING
Sid. 3	Logg vilken beskriver förändringar i Artikelregister jämfört med föregående version
Sid. 4, BILTYP	Det har tillkommit en ny bilty. Nr. 5 = Lastväxlare med kran
Sid. 7 TYP AV PÅBYGGNAD	Tillkommit nya artiklar (26, 27, 28, 29)
Sid. 13 TILLBEHÖR, TJÄNST	Förändrade artikelnummer Kran Tonmeter, samt förändrade intervall Kran Tonmeter
Sid. 14 TILLBEHÖR, TJÄNST	Förändrade artikelnummer Kran Tonmeter, samt förändrade intervall Kran Tonmeter
Sid. 15 TILLBEHÖR, TJÄNST	Förändrade artikelnummer Bodtransport, Bodtransport debitering
Sid. 15 TILLBEHÖR, TJÄNST	Förändrade artikelnummer Plogar
Sid. 16 TILLBEHÖR, TJÄNST	Förändrade artikelnummer Plogar
Sid. 17 TILLBEHÖR, TJÄNST	Nya artiklar. Avser ersättning för koppling samt utrustning av Plog, salt- och sandspridare
Sid. 17 TILLBEHÖR, TJÄNST	Förändrade artikelnummer för Containers (utsättning, tömning, hemtagning)
Sid. 18 TILLBEHÖR, TJÄNST	Förändrade artikelnummer avseende Slamsug, Slamsug med spolmöjlighet
Sid. 18 TILLBEHÖR, TJÄNST	Förändrade artikelnummer avseende Jour/passningsersättning, timdebitering, övertid, helglön, OB, väntetid, jour, kilometerdebitering, transport, hyra lastbil, hyra släp.
Sid. 18 TILLBEHÖR, TJÄNST	Förändrade artikelnummer avseende Jour/passningsersättning, timdebitering, övertid, helglön, OB, väntetid, jour, kilometerdebitering, transport, hyra lastbil, hyra släp.
Sid. 19 TILLBEHÖR, TJÄNST	Artiklar övertid vardag, övertid helg utgår. Ersätts med artikel 0298 övertid

ARTIKELREGISTER LASTBIL ANLÄGGNING
POSTITION I REGISTER

1 BILTYP

1XXXXXXXXX

1	=	LASTBIL
2	=	LASTVÄXLARE
3	=	KRANBIL
4	=	TRAILERDRAGARE
5	=	LASTVÄXLARE MED KRAN
6	=	
7	=	MASKIN, HJUL
8	=	MASKIN, BAND
9	=	ÖVRIGT FORDON

ARTIKELREGISTER LASTBIL ANLÄGGNING
POSTITION I REGISTER

2 ANTAL AXLAR PÅ VALD BILTYP

X2XXXXXXXX

1	=	ANTAL AXLAR SKALL INTE ANGES
2	=	2 AXLAR
3	=	3 AXLAR
4	=	4 AXLAR
5	=	5 AXLAR
6	=	6 AXLAR
7	=	7 AXLAR
8	=	8 AXLAR
9	=	ÖVRIGT ANTAL AXLAR

ARTIKELREGISTER LASTBIL ANLÄGGNING
POSTITION I REGISTER

3, 4, TYP AV PÅBYGGNAD

XX3,4XXXXXX

00	=	INGET FLAK SKALL ANGES
01	=	TIPPFLAK/SCHAKTFLAK
02	=	TIPPFLAK FÄLLBAR LÄM BAK
03	=	TIPPFLAK FÄLLBARA LÄMMAR 3 SIDOR
04	=	MASKINFLAK
05	=	BERGFLAK (FÖR SPRÄNGSTEN)
06	=	HÖGTIPPANDE BALJA
07	=	RUNDBOTTNAT FLAK ISOLERAT
08	=	RUNDBOTTNAT FLAK OISOLERAT
09	=	RUNDBOTTNAT FLAK ISOLERAT ÖVERTÄCKT
10	=	RUNDBOTTNAT FLAK OISOLERAT ÖVERTÄCKT
11	=	RISBALJA
12	=	FASTFLAK
13	=	LIFTDUMPERFLAK
14	=	FLISFLAK
15	=	TIMMERFLAK
16	=	BETONGROTOR
17	=	MASKINTRAILER
18	=	FAST FLAK KRANBIL
19	=	TIPPFLAK KRANBIL
20	=	ÖVRIGT FLAK KRANBIL
21	=	SLAMSUG
22	=	SLAMSUG & SPOL

23	=	ADR TANK FLYTANDE
24	=	ADR TANK GAS
25	=	ADR TANK ÖVRIGT
26	=	SKÅP
27	=	SKÅP MED BAKGAVELLIFT
28	=	SKÅP ISOLERAT KYLA/VÄRME
29	=	SKÅP ISOLERAT KYLA/VÄRME MED BAKGAVELLIFT
30	=	
31	=	
32	=	
33	=	
34	=	
35	=	
36	=	
37	=	
38	=	
39	=	
40	=	
	=	
	=	
	=	
	=	
	=	
	=	
	=	
	=	
	=	
	=	
99	=	ÖVRIGT / ANNAN UTRUSTNING

ARTIKELREGISTER LASTBIL ANLÄGGNING
POSTITION I REGISTER

5 TYP AV SLÄP

XXXX5XXXXX

0	=	INGET SLÄP SKALL ANGES
1	=	SLÄP
2	=	KÄRRA
3	=	TRAILER
4	=	LASTVÄXLARSLÄP
5	=	SLÄP TILL KRANBIL FAST FLAK
6	=	SLÄP TILL KRANBIL ÖVRIGT FLAK
7	=	PERSONBILSSLÄP
8	=	
9	=	ÖVRIGT / ANNAT SLÄP

ARTIKELREGISTER LASTBIL ANLÄGGNING
POSTITION I REGISTER

6 ANTAL AXLAR VALD SLÄPTYP

XXXXX**6**XXXX

0	=	-----
1	=	1 AXEL
2	=	2 AXLAR
3	=	3 AXLAR
4	=	4 AXLAR
5	=	5 AXLAR
6	=	6 AXLAR
7	=	7 AXLAR
8	=	8 AXLAR
9	=	ÖVRIGT ANTAL AXLAR

7 – 10 TILLBEHÖR, TJÄNST

XXXXXX7,8,9,10

0000	=	INGEN TJÄNST SKALL ANGES
0001	=	SALTNING
0002	=	SANDNING
0003	=	PLOGNING
0004	=	SALTNING & PLOGNING
0005	=	SANDNING & PLOGNING
0006	=	SANDNING & SALTNING
0007	=	
0008	=	SPRIDNING
0009	=	SPRIDER
0010	=	(VINTER) FRONTFÄSTE
0011	=	(VINTER) FRONTFÄSTE, SIDOFÄSTE
0012	=	(VINTER) FRONTFÄSTE, SIDOFÄSTE, SALTHYDRAULIK
0013	=	(VINTER) SANDNING, FRONTFÄSTE
0014	=	(VINTER) SANDNING, FRONTFÄSTE, SIDOFÄSTE, S-BOM
0015	=	(VINTER) SANDNING, FRONTFÄSTE, SIDOFÄSTE, S-BOM, SALTHYDRAULIK
0016	=	
0017	=	
0018	=	
0019	=	
0020	=	
0021	=	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <4 TON
0022	=	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <6 TON
0023	=	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <8 TON
0024	=	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <10 TON

0025	=	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <12 TON
0026	=	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <14 TON
0027	=	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <16 TON
0028	=	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <18 TON
0029	=	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <20 TON
0030	=	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <22 TON
0031	=	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <24 TON
0034	=	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <26 TON
0035	=	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <28 TON
0036	=	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <30 TON
0037	=	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <32 TON
0038	=	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <34 TON
0039	=	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <36 TON
0040	=	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <38 TON
0041	=	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <40 TON
0042	=	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <42 TON
0043	=	TIMDEBITERING LASTKAPACITET EXAKT VIKT
0044	=	
0045	=	
0046	=	
0047	=	
0048	=	
0049	=	
0050	=	MASKINTRANSPORT
0051	=	MASKINTRANSPORT < 25 TON
0052	=	MASKINTRANSPORT > 25 TON
0053	=	MASKINTRANSPORT < 30 TON
0054	=	MASKINTRANSPORT < 35 TON
0055	=	MASKINTRANSPORT < 40 TON
0056	=	MASKINTRANSPORT < 45 TON
0057	=	MASKINTRANSPORT < 50 TON
0058	=	MASKINTRANSPORT < 55 TON
0059	=	MASKINTRANSPORT < 60 TON

0060	=	MASKINTRANSPORT < 65 TON
0061	=	MASKINTRANSPORT < 70 TON
0062	=	MASKINTRANSPORT < 75 TON
0063	=	MASKINTRANSPORT < 80 TON
0064	=	MASKINTRANSPORT EXAKT VIKT
0065	=	
0066	=	
0067	=	
0068	=	
0069	=	
0070	=	FLAKVÄXLINGSTILLÄGG
0071	=	HÖGERTIPPNING
0072	=	VÄNSTERTIPPNING
0073	=	BACKNINGSTILLÄGG
0074	=	ROBSON/TANDEMDRIFT
0075	=	
0076	=	TMA ENTREPRENÖR TILLHANDAHÅLLER
0077	=	TMA ENTREPRENÖR TILLHANDAHÅLLER + BUDSKAPSSKYLT
0078	=	TMA ENTREPRENÖR TILLHANDAHÅLLER + BUDSKAPSSKYLT 1
0079	=	TMA ENTREPRENÖR TILLHANDAHÅLLER + BUDSKAPSSKYLT 2
0080	=	TMA ENTREPRENÖR TILLHANDAHÅLLER + BUDSKAPSSKYLT 3
0081	=	TMA BESTÄLLAREN TILLHANDAHÅLLER
0082	=	TMA BESTÄLLAREN TILLHANDAHÅLLER + BUDSKAPSSKYLT
0083	=	TMA BESTÄLLAREN TILLHANDAHÅLLER + BUDSKAPSSKYLT 1
0084	=	TMA BESTÄLLAREN TILLHANDAHÅLLER + BUDSKAPSSKYLT 2
0085	=	TMA BESTÄLLAREN TILLHANDAHÅLLER + BUDSKAPSSKYLT 3
0086	=	
0087	=	
0088	=	
0089	=	
0090	=	TONDEBITERING
0091	=	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 4 TON
0092	=	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 6 TON

0093	=	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 8 TON
0094	=	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 10 TON
0095	=	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 12 TON
0096	=	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 14 TON
0097	=	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 16 TON
0098	=	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 18 TON
0099	=	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 20 TON
0100	=	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 22 TON
0101	=	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 24 TON
0102	=	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 26 TON
0103	=	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 28 TON
0104	=	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 30 TON
0105	=	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 32 TON
0106	=	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 34 TON
0107	=	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 36 TON
0108	=	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 38 TON
0109	=	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 40 TON
0110	=	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 42 TON
0111	=	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 44 TON
0112	=	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 46 TON
0113	=	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 48 TON
0114	=	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 50 TON
0115	=	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 52 TON
0116	=	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 54 TON
0117	=	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 56 TON
0118	=	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 58 TON
0119	=	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 60 TON
0120	=	TONDEBITERING EXAKT VIKT
0121	=	
0122	=	KRAN EXAKT TONMETER
0123	=	KRAN EXAKT TONMETER MED SKOPA
0124	=	KRAN EXAKT TONMETER MED JIBB
0125	=	KRAN EXAKT TONMETER MED MANSKAPSKORG

0126	=	
0127	=	KRAN TONMETER 0,1 – 6,0
0128	=	KRAN TONMETER 6,1 – 9,0
0129	=	KRAN TONMETER 9,1 – 14,0
0130	=	KRAN TONMETER 14,1 – 16,0
0131	=	KRAN TONMETER 16,1 – 22,0
0132	=	KRAN TONMETER 22,1 – 28,0
0133	=	KRAN TONMETER 28,1 – 35,0
0134	=	KRAN TONMETER 35,1 – 44,0
0135	=	KRAN TONMETER 44,1 – 55,0
0136	=	KRAN TONMETER 55,1 – 70,0
0137	=	KRAN TONMETER 70,1 – 85,0
0138	=	KRAN TONMETER 85,1 – 100,0
0139	=	KRAN TONMETER 100,1 – 110,0
0140	=	KRAN TONMETER < 110,1
0141	=	KRAN TONMETER 0,1 – 6,0 MED SKOPA
0142	=	KRAN TONMETER 6,1 – 9,0 MED SKOPA
0143	=	KRAN TONMETER 9,1 – 14,0 MED SKOPA
0144	=	KRAN TONMETER 14,1 – 16,0 MED SKOPA
0145	=	KRAN TONMETER 16,1 – 22,0 MED SKOPA
0146	=	KRAN TONMETER 22,1 – 28,0 MED SKOPA
0147	=	KRAN TONMETER 28,1 – 35,0 MED SKOPA
0148	=	KRAN TONMETER 35,1 – 44,0 MED SKOPA
0149	=	KRAN TONMETER 44,1 – 55,0 MED SKOPA
0150	=	KRAN TONMETER 55,1 – 70,0 MED SKOPA
0151	=	KRAN TONMETER 70,1 – 85,0 MED SKOPA
0152	=	KRAN TONMETER 85,1 – 100,0 MED SKOPA
0153	=	KRAN TONMETER 100,1 – 110,0 MED SKOPA
0154	=	KRAN TONMETER < 110,1 MED SKOPA
0155	=	KRAN TONMETER 0,1 – 6,0 MED JIBB
0156	=	KRAN TONMETER 6,1 – 9,0 MED JIBB
0157	=	KRAN TONMETER 9,1 – 14,0 MED JIBB
0158	=	KRAN TONMETER 14,1 – 16,0 MED JIBB

0159	=	KRAN TONMETER 16,1 – 22,0 MED JIBB
0160	=	KRAN TONMETER 22,1 – 28,0 MED JIBB
0161	=	KRAN TONMETER 28,1 – 35,0 MED JIBB
0162	=	KRAN TONMETER 35,1 – 44,0 MED JIBB
0163	=	KRAN TONMETER 44,1 – 55,0 MED JIBB
0164	=	KRAN TONMETER 55,1 – 70,0 MED JIBB
0165	=	KRAN TONMETER 70,1 – 85,0 MED JIBB
0166	=	KRAN TONMETER 85,1 – 100,0 MED JIBB
0167	=	KRAN TONMETER 100,1 – 110,0 MED JIBB
0168	=	KRAN TONMETER < 110,1 MED JIBB
0169	=	KRAN TONMETER 0,1 – 6,0 MED MANSKAPSKORG
0170	=	KRAN TONMETER 6,1 – 9,0 MED MANSKAPSKORG
0171	=	KRAN TONMETER 9,1 – 14,0 MED MANSKAPSKORG
0172	=	KRAN TONMETER 14,1 – 16,0 MED MANSKAPSKORG
0173	=	KRAN TONMETER 16,1 – 22,0 MED MANSKAPSKORG
0174	=	KRAN TONMETER 22,1 – 28,0 MED MANSKAPSKORG
0175	=	KRAN TONMETER 28,1 – 35,0 MED MANSKAPSKORG
0176	=	KRAN TONMETER 35,1 – 44,0 MED MANSKAPSKORG
0177	=	KRAN TONMETER 44,1 – 55,0 MED MANSKAPSKORG
0178	=	KRAN TONMETER 55,1 – 70,0 MED MANSKAPSKORG
0179	=	KRAN TONMETER 70,1 – 85,0 MED MANSKAPSKORG
0180	=	KRAN TONMETER 85,1 – 100,0 MED MANSKAPSKORG
0181	=	KRAN TONMETER 100,1 – 110,0 MED MANSKAPSKORG
0182	=	KRAN TONMETER < 110,1 MED MANSKAPSKORG
0183	=	JIBB
0184	=	MANSKAPSKORG
0185	=	SKOPA
0186	=	BODTRANSPORT
0187	=	BODTRANSPORT DEBITERING TIMME
0188	=	BODTRANSPORT DEBITERING MINUTER
0189	=	
0190	=	DIAGONALPLOG, FASTA SKÄR MAX ARBETSBREDD < CA 2 METER
0191	=	DIAGONALPLOG, FASTA SKÄR MAX ARBETSBREDD < CA 3 METER

0192	=	DIAGONALPLOG, FASTA SKÄR MAX ARBETSBREDD < CA 4 METER
0193	=	DIAGONALPLOG, FASTA SKÄR MAX ARBETSBREDD < CA 5 METER
0194	=	DIAGONALPLOG, FASTA SKÄR MAX ARBETSBREDD > 5 METER
0195	=	DIAGONALPLOG, FJÄDRANDE SKÄR MAX ARBETSBREDD < CA 2 METER
0196	=	DIAGONALPLOG, FJÄDRANDE SKÄR MAX ARBETSBREDD < CA 3 METER
0197	=	DIAGONALPLOG, FJÄDRANDE SKÄR MAX ARBETSBREDD < CA 4 METER
0198	=	DIAGONALPLOG, FJÄDRANDE SKÄR MAX ARBETSBREDD < CA 5 METER
0199	=	DIAGONALPLOG, FJÄDRANDE SKÄR MAX ARBETSBREDD > 5 METER
0200	=	KLAFFPLOG MAX ARBETSBREDD < CA 2 METER
0201	=	KLAFFPLOG MAX ARBETSBREDD < CA 3 METER
0202	=	KLAFFPLOG MAX ARBETSBREDD < CA 4 METER
0203	=	KLAFFPLOG MAX ARBETSBREDD < CA 5 METER
0204	=	KLAFFPLOG MAX ARBETSBREDD > 5 METER
0205	=	SPETSPLOG MAX ARBETSBREDD < CA 2 METER
0206	=	SPETSPLOG MAX ARBETSBREDD < CA 3 METER
0207	=	SPETSPLOG MAX ARBETSBREDD < CA 4 METER
0208	=	SPETSPLOG MAX ARBETSBREDD < CA 5 METER
0209	=	SPETSPLOG MAX ARBETSBREDD > 5 METER
0210	=	VIKPLOG MAX ARBETSBREDD < CA 2 METER
0211	=	VIKPLOG MAX ARBETSBREDD < CA 3 METER
0212	=	VIKPLOG MAX ARBETSBREDD < CA 4 METER
0213	=	VIKPLOG MAX ARBETSBREDD < CA 5 METER
0214	=	VIKPLOG MAX ARBETSBREDD > 5 METER
0215	=	MODDPLOG MAX ARBETSBREDD < 2 METER
0216	=	MODDPLOG MAX ARBETSBREDD < 3 METER
0217	=	MODDPLOG MAX ARBETSBREDD < 4 METER
0218	=	MODDPLOG MAX ARBETSBREDD < 5 METER
0219	=	MODDPLOG MAX ARBETSBREDD > 5 METER
0220	=	SIDOPLOG MAX ARBETSBREDD < CA 2 METER
0221	=	SIDOPLOG MAX ARBETSBREDD < CA 3 METER
0222	=	SIDOPLOG MAX ARBETSBREDD < CA 4 METER
0223	=	SIDOPLOG MAX ARBETSBREDD < CA 5 METER
0224	=	SIDOPLOG MAX ARBETSBREDD > 5 METER

0225	=	
0226	=	KOPPLINGSERSÄTTNING
0227	=	KOPPLINGSERSÄTTNING FRONTPLOG
0228	=	KOPPLINGSERSÄTTNING FRONTPLOG OCH SIDOPLOG
0229	=	KOPPLINGSERSÄTTNING SALTSPRIDARE
0230	=	KOPPLINGSERSÄTTNING SANDSPRIDARE
0231	=	
0232	=	UTRUSTNINGERSÄTTNING
0233	=	UTRUSTNINGERSÄTTNING FÖR SANDNING
0234	=	UTRUSTNINGERSÄTTNING FÖR SANDNING, FRONTFÄSTE
0235	=	UTRUSTNINGERSÄTTNING FÖR SANDNING, FRONTFÄSTE, SIDOFÄSTE, S-BOM
0236	=	UTRUSTNINGERSÄTTNING FÖR SANDNING FRONTFÄSTE, SIDOFÄSTE, S-BOM, SALTHYDRAULIK
0237	=	UTRUSTNINGERSÄTTNING VÄGHYVELBLAD HYDRAULISKT SVÄNGBART ARBETSBREDD 1,2-3 METER
0238	=	UTRUSTNINGERSÄTTNING VINTERFORDON
0239	=	UTRUSTNINGERSÄTTNING ÖVRIG UTRUSTNING
0240	=	
0241	=	
0242	=	
0243	=	
0244	=	
0245	=	
0246	=	
0247	=	
0248	=	
0249	=	
0250	=	CONTAINER UTSÄTTNING
0251	=	CONTAINER TÖMNING
0252	=	CONTAINER HEMTAGNING
0253	=	
0254	=	
0255	=	
0256	=	
0257	=	

0258	=	
0259	=	
0260	=	SLAMSUG
0261	=	SLAMSUG MED < 9 M3 LASTUTRYMME
0262	=	SLAMSUG MED < 9 M3 LASTUTRYMME INKL ADR
0263	=	SLAMSUG MED < 14 M ³ LASTUTRYMME
0264	=	SLAMSUG MED < 14 M ³ LASTUTRYMME INKL ADR
0265	=	SLAMSUG & SPOLMÖJLIGHET, 0,5" SLANG MED < 12 M ³ LASTUTRYMME OCH 3 M ³ VATTEN
0266	=	SLAMSUG & SPOLMÖJLIGHET, 0,5" SLANG MED < 12 M ³ LASTUTRYMME OCH 3 M ³ VATTEN INKL ADR
0267	=	SLAMSUG & SPOLUTRUSTNING, 6-10 M3 LASTUTRYMME OCH 6-10 M3 VATTEN
0268	=	SLAMSUG & SPOLUTRUSTNING, 6-10 M3 LASTUTRYMME OCH 6-10 M3 VATTEN INKL ADR
0269	=	
0270	=	
0271	=	
0272	=	
0273	=	
0274	=	
0275	=	
0276	=	
0277	=	
0278	=	
0279	=	
0280	=	
0281	=	
0282	=	
0283	=	
0284	=	
0285	=	
0286	=	
0287	=	
0288	=	
0289	=	
0290	=	JOUR/PASSNINGERSÄTTNING, PER DAG

0291	=	JOUR/PASSNINGERSÄTTNING, PER VECKA
0292	=	JOUR/PASSNINGERSÄTTNING, PER MÅNAD
0293	=	JOUR/PASSNINGERSÄTTNING, PER SÄSONG
0294	=	
0295	=	
0296	=	
0297	=	TIMDEBITERING
0298	=	ÖVERTID
0299	=	HELGLÖN
0300	=	ENKEL OB
0301	=	KVAL OB
0302	=	VÄNTETID
0303	=	JOUR
0304	=	
0305	=	
0306	=	
0307	=	KILOMETERDEBITERING
0308	=	TRANSPORT
0309	=	HYRA LASTBIL
0310	=	HYRA SLÄP
9999	=	ÖVRIG TJÄNST